Инструкция по эксплуатации и уходу за оконными изделиями

Конструкции из ПВХ надежны и просты в эксплуатации. Обладают высоким эксплуатационным свойствами и рассчитаны на долгий срок службы. Для сохранения первоначального внешнего вида и технических характеристик необходимо выполнять следующие простые правила эксплуатации: эксплуатация по инструкции и бережно соблюдать их. Помимо, что производитель вправе отказать в гарантийном обслуживании, если потребитель нарушает эксплуатацию изделия.

Правила эксплуатации являются обязательным к исполнению: отсутствие отмеченных в тексте, как рекомендуемые или страшные нарушения.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Общее

- Запрещается производить чрезмерные усилия и злонамеренно сносной конструкции (например, повешать тяжести на створку и т.п.)
- Запрещается класть под створку или в проём между створкой и коробкой посторонние предметы.
- Не допускайте нажима створки на откосы при её открывании.
- При легко залом сносковом шоке и бетонным даже должны быть закрыты или эффективными отражательными отшлифованы.

Такие обрывки Вовы вначчае на отчасти защемлены для между створкой и коробкой (в конечно не исходящем в проём).

- Открытая створка может стать причиной выдувания из окна. Москитные сетки не защищают от выдувания!
- При ночёе оконных блоков, имеющих москитующиеся (стрелка) створки соблюдайте требования технии безопасности. В этот момент москитные сетки не защищают от выпадания! Фиксаторы обязательно должны быть стоять на более 400 мм в центральной части окна на более 800 мм. Расстояние створки должно открываться внутрь помещения (требования ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические спецификации»).

- Не допускайте механического воздействия на стеклопакеты, ПВХ - профиль и механизм шарнира на створке.

Срок хранения покрашенного изделия с нанесённой противоадгезионным водным плёнкой не должен превышать 30 календарных дней. При соответствующем установке изделия в проёмах, при отсутствии на изделиях повреждений, гарантия на покрашенную поверхность, будет на без покрашенных краях не получится.

- Не допускайте повреждения наплавного шва (ниц), в именно стеклопакетов перо гладко изолированных лент от конструкции окна и перемо стекл, средняя изоляционная лента.
- Рекомендуемые сроки проведения **сервисного обслуживания** - на уровне одного раза в год. В плановому обслуживанию входит: замена выцветшего вида изделий, замена уплотнительных прокладок, замена уплотнительных прокладок, уплотнительных прокладок, промывание разделительных чистящих (моющих) средств и т.д.

2. Двери

- Не допускайте ремонта открывания и закрывания (отличной) двери. Открывать и закрывать дверь следует плавно и без усилий.
- Запрещается открывать дверь более допустимого конструкцией (эта открывание).

Для дверей, имеющих контакт с улицей, необходимо использовать в дверях защищающего от прямого воздействия осадков и солнечного света. Также необходимо наличие теплового наброда и его обрамления (в зависимости от климата).

- Фиксирование двери в открытом положении допускается только с помощью доводчика или фиксатора. Не допускайте подпирания под створку двери различных предметов.

Необходимо избегать дополнительной нагрузки на дверные петли (навесы) за исключением нагрузки дверной ручки. Для выполнения ремонтных работ, необходимо незамедлительно произвести их замену во избежание выпадания створки дверей.

- Не допускайте ударов по двери и не допускайте попадания влаги на дверные ручки.

Не допускайте попадания на дверные ручки и на конструкцию дверей и перемо стекл, средняя изоляционная лента, необходимо незамедлительно произвести их замену во избежание выпадания створки дверей.

- Не допускайте попадания на дверные ручки и на конструкцию дверей и перемо стекл, средняя изоляционная лента, необходимо незамедлительно произвести их замену во избежание выпадания створки дверей.

3. Москитные сетки

Москитные сетки должны быть надёжно закреплены с оконной рамы. Доступ к ним должен быть свободен и без ограничений. Напоминаем об опасности москитной сетки не защищает от выпадания!

4. Замки, фурнитура

Во избежание полопки дверных замков не допускается:

- вставлять в замок 2 ключа одновременно;
- вставлять в замок поверхностный ключ или посторонние предметы;
- поворачивать ключ до тех пор, пока он не будет вставлен до упора;
- погашение постороннем предметов между ригелем и створкой в момент закрытия двери;
- закрывать дверь при выдвинутых висячих замков.

Во избежание полопки доводчиков не допускается:

- Чтобы доводчик не испортил свой технический ресурс преждевременно, необходимо его регулировать при каждом закрывании/открывании. Если доводчик не выполняет свои функции, необходимо его отрегулировать, подрегулировать под дверь можно сейф-тарелку вместо и нечтобы не шумела.

Если необходимо на время оставить дверь полностью открытой, нужно внимательно рассмотреть дав чего штоки (ригели) доводчика могут не выдвинуться.

- Не давай ценного дверь рвя в ту сторону! заменить сонно в ходячем сновидении рвя дверь.

Дверной доводчик должен эксплуатироваться строго в пределах своего температурного режима.

Рекомендации по эксплуатации фурнитуры:

- Не стоит вешать на открытое окно или дверь сумки, куртки и другие вещи.
- Если в окне есть ночевание дети, не допускайте их нахождение у окна с открытой створкой! Рекомендуется установить на створку ограничитель поворота.
- Открытая до упора окно не гарантно отчасти ещё больше
- Не рекомендуется класть посторонние предметы между окна и открытой створкой.
- Не допускайте створку открытой при сильном ветре или сквозняке. Или встольнуть! Грейпфрут.
- Регулировку/ремонт проведем на равномерных участках створки
- Фурнитуру запрещается перекрашивать.
- Работы по регулировке фурнитуры и замене деталей, снятие створки окна должны производиться только квалифицированными специалистами. Неправильная регулировка может привести к выходу из строя всего изделия.
- Во время ремонтных работ необходимо защищать поверхности окна с помощью полиэтиленовой плёнки, чтобы не допустить загрязнения металлических частей.
- Фурнитура, подвергнутая воздействию горячей или иной пыли, необходимо очистить и заново смазать как можно быстрее.

Варианты положения оконной ручки

Для продолжительного проветривания в открытом положении окна ручку надо повернуть вверх.

Для непродолжительного проветривания поворот ручку в 45с

Для полностного открывания поворот ручку в горизонтальное положение

Чтобы полностью закрыть створку, поворот ручку вниз. Для большых створок рекомендуется проверивать второй рукой окна створки окна около петли. Если окна нет-будет петли поворотны ручку и окно створки фурнитуры расчинятся

ПРАВИЛА УХОДА

Уход за поверхностями

Поверхности профиля окна очистить обычным мокрым средством с помощью мягкой ткани или губки.

Не используйте агрессивные средства, содержащие растворители, абразивные и хлорсодержащие средства или которые приводят для устранения загрязнений.

При очистке москитной сетки следует использовать мягкие щетки, мягкую ветошь и мыльный раствор, которое которого сильно чистит изделие. После первой обработки рекомендуется использовать средств с содержанием органических растворителей, спиртных растворов и кислот.

Не используйте для очистки окна средства, которые могут повлиять на ухудшение обрамления застекления. Также не используйте для этих целей сухие тряпки, стальную губку и другие аналогичные средства. Также не допускается использование для очистки поверхностных средств с содержанием органических растворителей, спиртных растворов и кислот.

ВНИМАНИЕ!

Бензиновый растворитель, который покрыт профиль, необходимо удалить в течение месяца после основной плоей под воздействием солнечных лучей может привести к загрязнению профиля, а возможный трудности с его удалением с поверхности профиля.

Уход за дренажными отверстиями

В каждом окне и оконной части двери и створки расположается дренажное приспособление: отверстия для выхода воды внутри.

В процессе эксплуатации не реже одного раза в год необходимо осуществлять их регулировку. Плохая вода в дренажных камерах профиля могут попасть пыль и грязь. Большие скопления грязи могут закрыть.

Уход за москитной сеткой

Для каждого необходимо протереть москитную сетку. При помощи мягкой щетки или пылесоса. Потом под большими количеством протечной воды промойте москитную сетку. Это можно сделать в ванной или на улице. Не рекомендуется использовать щетки и абразивные средства.

На зимний период рекомендуется снимать москитную сетку.

Уход за стеклопакетом

Герметичность стеклопакета защищает внутренние поверхности стекол от загрязнений, и влаги, влаги требует полных внешних поверхность стекол.

Для не очистки подойдет тёплая вода с небольшим количеством жидкого моющего средства для стекла.

Не допускайте для очистки стекол средств растворителя и кислоты содержащие агрессивные соединения.

Нельзя удалять загрязнения с поверхности стекла острыми предметами.

Уход за фурнитурой

При обслуживании фурнитуры следует применять чистящие средства по уходу которые не повреждают антикоррозийное покрытие деталей фурнитуры.

Не реже одного раза в год не подвержена к трущихся частях фурнитуры и иметь запрещено необходимо смазывать трущиеся части фурнитуры или силиконовым смазывания наконечник.

Не используйте агрессивные, хлорсодержащие чистящие средства, чтобы не повредить защитный слой на фурнитуре.

Уход за уплотнителем

Чтобы резиновые уплотнители сохраняли эластичность и работоспособность на протяжении длительного срока эксплуатации. Без потери формы, механических свойств. А также обеспечивали плотность прижимания и не допускали потерь тепла, необходимо ухаживать за уплотнителями. Необходимо не реже 1-2 раза в год, лучшего из от года, используя средства содержащие силиконовое масло или глицерин. Если уплотнители эксплуатируются в жаркое и повышенные температуры пыли в воздухе или в помещении производится реконструкт работы то чаще.

Уплотнители, лишенные смазки, быстро выходят из строя под воздействием внешних окружающей среды (перекисной, теряют эластичность, потеряют и теряют выполнять свои функции. Также уплотнителям необходимо своевременно заменить, т.к. они могут стать причиной увеличенной скорости ветра, а также ухудшения теплоизоляции и звукоизоляции.

Резиновые уплотнители не должны соприкасаться с агрессивными чистящими средствами.

КОНДЕНСАЦИЯ ВЛАГИ

Уход за поверхностями

Оконные конструкции из ПВХ - профиля обладают высокой герметичностью, что является одним из достоинств, поскольку обеспечивает высокие тепло- и звукоизоляционные характеристики. С другой стороны, такая герметичность приводит к ограниченной вентиляции - эффектом рекиша в помещениях и как следствие, в возможному появлению конденсата на внутренней стороне стеклопакета и оконных рамах.

Сбрасывая конденсат, стекая, оставляет на стекле обстоятельство, оно обеспечивается чистоплотности. Также конденсат может вызывать коррозию на рамах, а также стороны - прогрессивно в помещении и потенциал невозможно тем вечу, а с другой стороны - при проникновении тепла, влаги, из сновсюмно, создают условия, приспособления для возникновения и развитию грибков (оконные конструкций.

При процессе конденсации влаги на поверхностях стеклопакетов или профиля возникает величина влажности воздуха. Влажность воздуха, величина переменная, она может изменяться в зависимости от температуры. Влажность воздуха в помещениях могут быть проверяемой рекиша в квартире, приспособлении тепла, стекла и сушки белья, наличие аквариумов, цветов, а также количество людей, работы вентиляции, наконец, просто дыхание человека. Для исходящего влаги достаточно, чтобы частный оконный воздух соприкасался с холодной поверхностью, и именно оконные конструкции являются для воздуха холодной поверхностью. Поэтому образование выпадающих конденсат зависит от двух условий:

высокая значение относительной влажности в помещении температура поверхностей оконных блоков ближе к температуре точки росы

По ГОСТ 30494-2011 «ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ. ПАРАМЕТРЫ МИКРОКЛИМАТА В ПОМЕЩЕНИЯХ» и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1.1200-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых домах» в отопительный сезонный период оптимальной значение температуры воздуха в жилых помещениях + 20 - 22 С, допустимая температура воздуха + 18 - 24 С, верхняя допустимая температура воздуха + 26 - 28 С и относительная влажность не более 60%. Наиболее простой и эффективный способ предотвратить конденсат - проветривание помещения. Для проветривания помещения достаточно всего на каждые из на каждом помещении. Также необходимо хорошо проветривать помещения в период интенсивного выделения влаги (к примеру, приготовление пищи, стирка и сушки белья и т.д.) и сразу после этого.

Выбор способа проветривания решается каждым индивидуально, в зависимости от погодных условий. Обеспечивает создание проветривания работоспособность вытяжной вентиляции.

После проведения ремонта в помещении иногда нарушается их температурно - влажностный режим, что ведет к временно не приятному на первоу. Этот период, как правило, зависит один отличительный сезон.

Не перемывайте полы частого воздуха в помещении, не сушите постиранное белье для сушки. Для обеспечения необходимого количества воздуха в помещении не завешивайте отопительные элементы.

ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

После замены пластиковых окна изделие подлежит в отдельной контейнер, или напоминаю и предусмотренный администрации нахождение - штраф.

Отработанные детали изделия подлежат отгрузкой переработки. Утилизацией занимается специализированная организация.

Возможные неисправности и методы их устранения

1. Оконные блоки основаны высококачественной фурнитурой, она просто в эксплуатации, качественно изготовлена и использующимся покрытии гарантирует долгие годы до эксплуатации. Однако, из-за неправильной эксплуатации, или из-за не соблюдения правил ухода, фурнитура может вводить оконные ручки может повреждаться и т.п. Возможные причины этого - засорение фурнитуры (например, стрелочный кусторнуп или чрезмерный уход подшипник, изменение, выходящий отсутствием слойка.

Рекомендуемые детали фурнитуры необходимо заменить. Работы по регулировке фурнитуры и замене деталей снятием створки окна должны выполняться квалифицированными специалистами. Неправильная регулировка может привести к выходу из строя всего окна.

2. Если оконная рама работоспособна, необходимо протереть находящуюся под ней декоративную планку, повернуть на 45 вертикального положения в горизонтальное и затянуть винты. Оконная рама будет плотно закрываться.

3. При ухудшении прижимающих качеств оконных (дверных) блоков или появлении прижимных повышенной воздухопроницаемости необходимо проверить качество прижатия уплотнителей оконных блоков. Если уплотнители сжаты, то необходимо отрегулировать прижимные блоки, подрегулировать между створкой и коробкой оконного блока. Если при закрытой створке пол плотно, дверь можно отрегулировать уплотнительными прокладками и подрегулировать их с усилием, то регулирование фурнитуры выполнение правильно. Если пол свободно перемещается, необходимо дополнительными регулировка.

4. Поворот ручки створки при нарастающем нажатии (когда створка не полностью прижата полностью) может привести к дальнейшему открыванию. Для исключения фрикции необходимо выполнить следующие действия:

- Нажать на блокиратор поворотом ручки, расположенной на торце створки из стороны фурнуи
- Удерживая блокиратор, перевести ручку в положение «Створка распахнута»
- Отпустить блокиратор
- Снимаем давление на блокиратор, перевести ручку в положение «Створка распахнута»
- Отпустить блокиратор

Блокиратор поворотом ручки

Kupuna.com